

SCHALENSTUHL TONIC

Art.: SSH-TON



Sitzschale

- Schichtholz aus
 - Ahorn (10mm), klar lackiert - Buche (10mm), klar lackiert - Buche (10mm) gebeizt oder lackiert
- bei Auswahl Polsterung: Schaumstoffpolsterung mit Stoffbezug oder Kunstlederbezug

Gestell

- Gestell: Stahlrohr
- Gestellfarbe: Chrom
- mit Kunststoffbodengleitern

Holzart/-farbe



Holz Ahorn klar lackiert Holz Buche klar lackiert

Gestellfarbe



Chrom

Holz Buche, gebeizt oder lackiert



gebeizt in Ahorn gebeizt in Wenge lackiert in Lichtgrau lackiert in Schwarz lackiert in Weiß



Hinweis:

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen, um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- und Personenschäden führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung während der Nutzung des Produkts auf.



Wichtige Hinweise:

Anwendung:

- Entfernen Sie die Verpackung und die Schutzfolie.
- Stellen Sie den Stuhl auf einen ebenen rutschfesten Untergrund. Der Stuhl darf nicht wackeln!
- Der Stuhl ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert.
- Er dient ausschließlich als Sitzgelegenheit und darf nicht als Steighilfe benutzt werden.
- Beachten Sie die zulässige Tragkraft, sowie die max. Stapelbarkeit.
- Stapeln Sie die Stühle vorsichtig, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.
- Setzen Sie sich nicht auf gestapelte Stühle!

Pflegehinweise:

Sitzschale aus Holz, ggf. mit Polsterung:

- Das Holz kann bei leichten Verschmutzungen mit einem nebelfeuchten Tuch abgewischt werden.
- Die Polster können bei leichten Verschmutzungen abgesaugt oder vorsichtig abgebürstet werden.
- Bei stärkeren Verschmutzungen empfiehlt es sich, ein mildes Reinigungsmittel mit einem feuchten

Schwamm zu benutzen. Testen Sie Ihr Reinigungsmittel zuvor an einer unauffälligen Stelle.

Gestell:

- Bei leichten Verschmutzungen das Gestell mit einem Staubtuch, bei stärkeren Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abwischen.
Mit trockenem Tuch nachwischen.

Hinweis: Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel!

Sicherheitshinweise:

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Verschluckungs- und

Erstickungsgefahr!

- Halten Sie Kleinkinder vom Produkt entfernt oder beaufsichtigen Sie diese bei der Nutzung.
Es besteht Verletzungsgefahr!

Entsorgung:

Verpackungsmaterial, sowie ausgediente Möbel können beim regionalen Recyclinghof abgegeben werden.