

## SCHALENSTUHL TONIC

Art.: SSH-TON



### Sitzschale

- Schichtholz aus
  - Ahorn (10mm), klar lackiert - Buche (10mm), klar lackiert - Buche (10mm) gebeizt oder lackiert
- bei Auswahl Polsterung: Schaumstoffpolsterung mit Stoffbezug oder Kunstlederbezug

### Holzart/-farbe



Holz Ahorn klar lackiert Holz Buche klar lackiert

### Gestellfarbe



Chrom

### Gestell

- Gestell: Stahlrohr
- Gestellfarbe: Chrom
- mit Kunststoffbodengleitern

### Holz Buche, gebeizt oder lackiert



gebeizt in Ahorn gebeizt in Wenge lackiert in Lichtgrau lackiert in Schwarz lackiert in Weiß



## Hinweis:

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen, um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- und Personenschäden führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung während der Nutzung des Produkts auf.



### Wichtige Hinweise:

#### Anwendung:

- Entfernen Sie die Verpackung und die Schutzfolie.
- Stellen Sie den Stuhl auf einen ebenen rutschfesten Untergrund. Der Stuhl darf nicht wackeln!
- Der Stuhl ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert.
- Er dient ausschließlich als Sitzgelegenheit und darf nicht als Steighilfe benutzt werden.
- Beachten Sie die zulässige Tragkraft, sowie die max. Stapelbarkeit.
- Stapeln Sie die Stühle vorsichtig, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.
- Setzen Sie sich nicht auf gestapelte Stühle!

### Pflegehinweise:

#### Sitzschale aus Holz, ggf. mit Polsterung:

- Das Holz kann bei leichten Verschmutzungen mit einem nebelfeuchten Tuch abgewischt werden.
- Die Polster können bei leichten Verschmutzungen abgesaugt oder vorsichtig abgebürstet werden.
- Bei stärkeren Verschmutzungen empfiehlt es sich, ein mildes Reinigungsmittel mit einem feuchten

Schwamm zu benutzen. Testen Sie Ihr Reinigungsmittel zuvor an einer unauffälligen Stelle.

#### Gestell:

- Bei leichten Verschmutzungen das Gestell mit einem Staubtuch, bei stärkeren Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abwischen.  
Mit trockenem Tuch nachwischen.

**Hinweis:** Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel!

### Sicherheitshinweise:

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Verschluckungs- und

Erstickungsgefahr!

- Halten Sie Kleinkinder vom Produkt entfernt oder beaufsichtigen Sie diese bei der Nutzung.  
Es besteht Verletzungsgefahr!

### Entsorgung:

Verpackungsmaterial, sowie ausgediente Möbel können beim regionalen Recyclinghof abgegeben werden.