

Klapptisch Hugo Quadro mit HPL

Art.: TKHBHQ-

HPL-Tischplatte mit Massivholzkante

- Spanplatte nach DIN 68765 (beidseitig mit 0,6 mm HPL-Beschichtung)
- mit Randaufdoppelung aus massiver Buche (65/20 mm)
- auf der Unterseite verstärkt mit Längsstreben aus Metall
- hygienisch unbedenklich bei Berührung mit Lebensmitteln, einfach zu reinigen

Hochwertiges H-Gestell QUADRO

- Stahlrohr, Ø 25 mm, pulverbeschichtet oder verchromt
- Schnappverschluss PRESS aus Metall
- abriebfeste Kunststoffbodengleiter für sicheren Stand, inkl. Niveaueausgleich bis 15 mm
- Kunststoffgelenke mit integrierten Gummipuffern zum sicheren Stapeln
- inklusive Aufklappschutz (Arretierung im zusammengeklappten Zustand)

Technische Daten



18 mm



73,8 cm



10,3 cm



150 kg



15 Tische



Tischplattentiefe

70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm




Tischplattenbreite


80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm



Platten-Dekore




Ahorn




Buche



Weiß




Wenge



Lichtgrau

Die Massivholzkante ist immer in der Farbe Buche

Gestellfarbe



Schwarz



Aluminium



Lichtgrau



Chrom

Dieses Produkt ist GS- und TÜV-zertifiziert!



Hinweis:

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen, um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- und Personenschäden führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung während der Nutzung des Produkts auf.



Ecken auf Stoß verleimt



Ecken fingerverzinkt

Aufstellanleitung:

Der Klapptisch wird fertig montiert geliefert. Entfernen Sie die Verpackung und die Schutzfolie.

1. Legen Sie den Klapptisch mit der Tischplattenoberseite nach unten vorsichtig auf eine waagerechte, saubere und kratz feste Fläche.

2. Ziehen Sie die Klapptischgestelle nacheinander vorsichtig nach oben bis die Bügel in den Schnappverschlüssen einrasten. Vergewissern Sie sich bitte, dass die Bügel eingerastet sind.



3. Heben Sie den Klapptisch (am besten zu Zweit) vorsichtig an, drehen ihn um und stellen Sie ihn auf den Boden.

4. Sollte der Klapptisch mit Niveaueingleich ausgerüstet sein, können Sie Bodenunebenheiten durch das Drehen der Einstellschrauben ausgleichen.

Hinweis: Bitte sorgen Sie dafür, dass keine Kinder oder Menschen mit geistiger Beeinträchtigung beim Auf- und Abbau anwesend sind oder sich bei einem aufgestellten Klapptisch am Klappmechanismus zu schaffen machen.

Abbauanleitung:

1. Drehen Sie den Klapptisch (am besten zu Zweit) vorsichtig um, so dass er mit der Tischplattenoberseite auf einer waagerechten, sauberen und kratzfesten Fläche zum Liegen kommt.

2. Entriegeln Sie vorsichtig den Schnappverschluss, so dass die Haltebügel gelöst werden.

3. Klappen Sie die Gestelle ein, bis diese auf der Tischplattenunterseite zum Liegen kommen.



Hinweis: Bitte nicht auf die Kante des Tisches setzen oder den Tisch einseitig belasten!

Wichtige Hinweise:

Anwendung:

- Der Klapptisch ist auch für den Nicht-Wohnbereich geeignet.
- Der Klapptisch sollte auf einem ebenen rutschfesten Untergrund stehen.
- Er darf nicht als Steighilfe benutzt werden. Bitte stellen Sie sich nicht auf den Tisch.
- Stapeln Sie die Klapptische vorsichtig, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.

Transport:

- Wir empfehlen, den Klapptisch nur mit 2 Personen zu bewegen.
- Nutzlast, jeweils auf die Fläche verteilt:
bei Plattenstärke 18 mm (Melaminharzplatte, HPL): max. 150 kg

Pflegehinweise:

Tischplatte:

- Bei leichten Verschmutzungen die Platte mit einem Staubtuch abwischen.
- Bei stärkeren Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abwischen. Mit einem trockenen Tuch nachreiben.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel!
- Kleinere Flecken können mit einem Radiergummi entfernt werden.

Gestell:

- Bei leichten Verschmutzungen das Gestell mit einem Staubtuch abwischen
- Bei stärkeren Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abwischen. Mit einem trockenen Tuch nachreiben.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel!

Sicherheitshinweise:

Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.
Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Entsorgung:

Verpackungsmaterial, sowie ausgediente Möbel können beim regionalen Recyclinghof abgegeben werden.