

Klapptische Eco | King | Empress

Melaminharz-Tischplatte (auch HPL/B1 möglich)

- Spanplatte nach DIN 68765 (beidseitig dekorbeschichtet)
- mit 2 mm ABS-Kante umleimt
- hygienisch unbedenklich bei Berührung mit Lebensmitteln, einfach zu reinigen

Hochwertiges H-Gestell NORA

- Stahlrohr: Ø 32 mm
- Farbe: Polyester pulverbeschichtet oder verchromt
- Schnappverschluss PRESS aus Metall
- abriebfeste Kunststoffbodengleiter für sicheren Stand
- inkl. Niveaueausgleich bis zu 15 mm
- Kunststoffgelenke mit integrierten Gummipuffern zum sicheren Stapeln
- inkl. Aufklappschutz (Arretierung im zusammengeklappten Zustand)



Mögliche Optionen

- Randaufdoppelung auf 38 oder 50 mm
- Verblendung aus Holz

Technische Daten

					
Eco	19 mm 73,9 cm	10,4 cm	150 kg	15	Tische
King	25 mm 74,5 cm	11,0 cm	250 kg		
Empress	30 mm 75,0 cm	11,5 cm	250 kg		

Hinweise: Ab einer Tischbreite von 160 cm empfehlen wir mindestens 25 mm starke Tischplatten.
Bei Plattenstärke 19 mm und 25 mm sowie Tischtiefe 40 cm und 50 cm auf der Unterseite verstärkt mit Längsstreben aus Metall



Hinweis:

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen, um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- und Personenschäden führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung während der Nutzung des Produkts auf.

Standard-Dekore Melaminharzplatte



Gestellfarben



Weitere Gestellfarben auf Anfrage nach RAL möglich!

Dieses Produkt ist GS- und TÜV-zertifiziert!



Aufstellanleitung:

Der Klapptisch wird fertig montiert geliefert. Entfernen Sie die Verpackung und die Schutzfolie.

1. Legen Sie den Klapptisch mit der Tischplattenoberseite nach unten vorsichtig auf eine waagerechte, saubere und kratz feste Fläche.

2. Ziehen Sie die Klapptischgestelle nacheinander vorsichtig nach oben bis die Bügel in den Schnappverschlüssen einrasten. Vergewissern Sie sich bitte, dass die Bügel eingerastet sind.



3. Heben Sie den Klapptisch (am besten zu Zweit) vorsichtig an, drehen ihn um und stellen Sie ihn auf den Boden.

4. Sollte der Klapptisch mit Niveaueingleich ausgerüstet sein, können Sie Bodenunebenheiten durch das Drehen der Einstellschrauben ausgleichen.

Hinweis: Bitte sorgen Sie dafür, dass keine Kinder oder Menschen mit geistiger Beeinträchtigung beim Auf- und Abbau anwesend sind oder sich bei einem aufgestellten Klapptisch am Klappmechanismus zu schaffen machen.

Abbauanleitung:

1. Drehen Sie den Klapptisch (am besten zu Zweit) vorsichtig um, so dass er mit der Tischplattenoberseite auf einer waagerechten, sauberen und kratzfesten Fläche zum Liegen kommt.

2. Entriegeln Sie vorsichtig den Schnappverschluss, so dass die Haltebügel gelöst werden.

3. Klappen Sie die Gestelle ein, bis diese auf der Tischplattenunterseite zum Liegen kommen.



Hinweis: Bitte nicht auf die Kante des Tisches setzen oder den Tisch einseitig belasten!

Wichtige Hinweise:

Anwendung:

- Der Klapptisch ist auch für den Nicht-Wohnbereich geeignet.
- Der Klapptisch sollte auf einem ebenen rutschfesten Untergrund stehen.
- Er darf nicht als Steighilfe benutzt werden. Bitte stellen Sie sich nicht auf den Tisch.
- Stapeln Sie die Klapptische vorsichtig, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.

Transport:

- Wir empfehlen, den Klapptisch nur mit 2 Personen zu bewegen.
- Nutzlast, jeweils auf die Fläche verteilt:
 - bei Plattenstärke 19 mm (Melaminharzplatte): max. 150 kg
 - bei Plattenstärke 25 mm (Melaminharzplatte, B1): max. 250 kg
 - bei Plattenstärke 30 mm (Melaminharzplatte, HPL): max. 250 kg

Pflegehinweise:

Tischplatte:

- Bei leichten Verschmutzungen die Platte mit einem Staubtuch abwischen.
- Bei stärkeren Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abwischen. Mit einem trockenen Tuch nachreiben.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel!
- Kleinere Flecken können mit einem Radiergummi entfernt werden.

Gestell:

- Bei leichten Verschmutzungen das Gestell mit einem Staubtuch abwischen
- Bei stärkeren Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abwischen. Mit einem trockenen Tuch nachreiben.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel!

Sicherheitshinweise:

Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Entsorgung:

Verpackungsmaterial, sowie ausgediente Möbel können beim regionalen Recyclinghof abgegeben werden.